

# *Sehstedter*

## **Pflegeset für Küchen-Arbeitsplatten**

bestehend aus:

1. **0.75l *Sehstedter* Grundieröl**  
Art.Nr.: 2080000.75
2. **0.2l *Sehstedter* Tripel-  
Polierpaste**  
Art.Nr.: 21630000.2
3. **0.2l *Sehstedter* Leinöl-  
Holzöl-Innenlasur**  
Art.Nr.:21000000.2
4. **0.2l *Sehstedter* Pflegeöl**  
Art.Nr.:21610000.2
5. **Pinsel**  
Art.Nr.:7155235
6. **Scrub Buds 1 Stahlschwamm**  
Art. Nr.: 1156407-4x

Für extrem beanspruchte Flächen, wie z.B. Küchen-Arbeitsplatten oder Fensterbänke, hat sich der folgend beschriebene (aufwendige) Oberflächenaufbau hervorragend bewährt:

1. Grundanstrich naß-in-naß bis zur vollen Sättigung mit Grundieröl (Bst.Nr.:2080) oder bei stark feuchtigkeitsgefährdeten Flächen mit Bläueschutz-Grundieröl (Bst.Nr.:2081)- nicht in diesem Pflegeset enthalten. Überstände nach ca.30 Min. sorgfältig abnehmen.
2. Einen Tag später: Zwischenschliff mit 150er-Papier. Anschließend die Fläche sorgfältig mit der *Sehstedter* Tripel-Polierpaste auspolieren.
3. Leinöl-Holzöl-Innenlasur mit Baumwolllappen dünn auftragen.
4. Mit Pflegeöl nach Bedarf und vorheriger Säuberung mit Soft Buds weiterbehandeln. Länger stehendes Wasser auf Küchen-Holz-Arbeitsplatten unbedingt vermeiden!
5. Sollte die Fläche durch zu viel Pflegeöl zu fett geworden sein oder verschmutzt sein, empfehlen sich zur Reinigung die neuartigen Scrub Buds.

**Siehe dazu die inliegende  
Pflegeanleitung!**

### ***Sehstedter Naturfarben***

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl  
Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt  
◆ 04357-1049 ☎FAX:04357-750  
E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)  
online-shop: <http://www.chito.com>

**Art.Nr.: 2169000000**

# Leistungsbeschreibung

## Küchenarbeitsplatten-Pflege

mit Naturölen - Art.-Nr.: 21690

Vorarbeiten

*Das Holz sollte möglichst mit 120<sup>er</sup>-Papier oder feiner endgeschliffen werden.  
Immer nach der Devise: Je besser das Holz geschliffen, umso besser  
kann es gepflegt werden.*

1.Arbeitsgang

### **Sehstedter Grundieröl**

*satt mit Flächenstreicher auftragen. Naß-inNaß solange weiteres  
Grundieröl in das Holz einbringen bis Sättigung erreicht ist.  
Nach ca. 20 Minuten Überstände aufnehmen oder verteilen.  
Trockenzeit: 18-24 Stunden*

Verbrauch: 1.0 bis 3.0l/10m<sup>2</sup> je nach Holzart.

2.Arbeitsgang

### **Sehstedter Tripel-Polierpaste**

*mit Baumwoll-Lappen oder -Ballen die gesamte Fläche gründlich polieren.  
(Endschliff!)*

3.Arbeitsgang

### **Sehstedter Leinöl-Holzöl Innenlasur**

oder

### **Sehstedter Fußboden-Hartharzöl**

*mit Baumwolllappen dünn auftragen, evtl. nach 20 Min. nachpolieren.  
Verbrauch: 0.4 l/10m<sup>2</sup>/Anstrich*

Weiterbehandlung:

### **Sehstedter Pflegeöl**

*nach jedem Abwasch die Arbeitsfläche mit einem saugfähigen Schwamm von  
stehendem Wasser frei halten.*

*Anfangs jede Woche ein Pflegeöl-Auftrag mit Lappen auf die trockene Fläche  
dünn auftragen. Später genügt es, das Pflegeöl nur noch in mehrmonatigen  
Abständen aufzubringen. Das Holz ist auf diese Weise gegen Wasser und  
Chemikalien geschützt. Die Küchenarbeitsplatte behält ein stets gepflegtes  
Aussehen. Bitte kein Wachs oder andere Präparate benutzen.*

Tipp:

*Sollte die Fläche durch zu viel Pflegeöl zu fett geworden sein oder verschmutzt  
sein, empfehlen sich die neuartigen **Scrub Buds**. Dies sind besondere  
Stahlschwämme, die mit Pflegeöl den festen Öl/Schmutzauftrag hervorragend  
herunterholen. Anschließend kann der Schwamm auseinandergenommen  
unter fließendem Wasser gereinigt werden und oft wieder benutzt werden.*

unter

## **Sehstedter Naturfarben**

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl

Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt

☎ 04357-1049 📠 FAX:04357-750

E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)

online-shop: <http://www.chito.com>