

# Sehstedter Vorlack

## für Innen u. Außen

### Anstrichaufbau:

1. **Sehstedter**Bläueschutz-Grundieröl auf trockenen, sauberen Untergrund (Holzfeuchte unter 15%) aufbringen.
2. Löcher füllen und glattspachteln mit **Sehstedter**Lackspachtel
3. Vorlack, evtl. 1:1 mischen mit Maler-Weißlack.  
24 Stunden Trockenzeit.
4. Zwischenschleifen
5. Ein bis zwei dünne Deckanstriche mit Maler-Weißlack. jeweils mindestens 24 Stunden Trockenzeit beachten und bei allen Anstrichen möglichst zwischenschleifen.  
Alle Lacke vor der Verarbeitung **gut aufrühren!**

Anbruchgebinde umdrehen. Reste möglichst in kleinere passende Gefäße umfüllen.

**D**er Vorlack ist ein deckendes, weißes Anstrichmittel für den Holzuntergrund. Er läßt sich gut vertreichen und ist nach 18 Stunden so hart aufgetrocknet, daß er sich schleifen läßt. Daher ist diese Vortreichfarbe verhältnismäßig ölarms und bedarf einer Endlackierung mit einem Leinöllack (**Sehstedter Maler-Weißlack**). Im Innenbereich kann der Vorlack auch als weißer Untergrund für Öllasuren eingesetzt werden.

### Zusammengesetzt aus den Naturrohstoffen :

Leinölstandöl, Kopalverkochung, Siliciumdioxid, Dolomitgesteinsmehl, Bentonit, Titandioxid, Isoaliphaten, Pineöl und Orangenterpentin und als Trockenstoff Calcium und ein Zirkonium/Cobalt-Trocknergemisch.

### Sehstedter Naturfarben

Dritte Haut Laden \* Adolf Riedl

Alter Fährberg 7, D-24814 Sehstedt

◆ 04357-1049 ☎ FAX:04357-750

E-Mail: [info@chito.com](mailto:info@chito.com)

online-shop: <http://www.chito.com>

Art.Nr.: 27000005.0

5.01

### Verbrauch:

ca. 0.75/10m<sup>2</sup> für einen unverdünnten Anstrich

Im **Innenbereich**, auf nicht stärker beanspruchten Flächen, kann der weiße *Sehstedter* Vorlack eventuell auch als Endanstrich eingesetzt werden. Er trocknet matt auf und haftet auf den meisten alten Anstrichen, die jedoch vorher gut gesäubert werden müssen.

Im **Außenbereich** ist bei intakten Untergründen, die nicht gespachtelt wurden, evtl. zu empfehlen den Vorlack mit Maler-weißlack 1:1 zu mischen.