

FUSSBODENPFLEGE MIT CHITOWACHS



ARBEITSSCHRITTE

VORBEREITUNG

Vor dem Wachsen empfiehlt sich die Vorbehandlung des Fußbodens mit Sehestedter Fußbodenhartharzöl, da Wachs nicht die Fähigkeit besitzt porentief in das Holz einzudringen (siehe hierzu: Arbeitsanleitung Sehestedter Fußboden-Hartharzöl).

AUFTRAG

- Vor Gebrauch kräftig schütteln!
- Das Chitowachs mit einem Baumwollappen oder einer Bohnermaschine (beiges Auftragspad) dünn auftragen.
- Bei der Erstbehandlung sollten mindestens zwei dünne Aufträge aufgebracht werden. Anschließend lassen sich beliebig viele Aufträge durchführen.
- Nach jedem Auftrag 10 bis 20 Minuten später stets polieren (weißes Polierpad).

WEITERBEHANDLUNG

Regelmäßiges Säubern des gewachsen Fußbodens mit:

- Sehestedter Fußbodenseife mit Carnaubawachs.
- Sehestedter Carnauba-Bohnermilch (kann dem letzten Wischwasser zugegeben werden).

WEITERE INFORMATIONEN

- Erhältliche Gebindegrößen: 0,04l, 0,375l, 1,0l, 2,5l, 10,0l.
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 20m² pro Auftrag.

ARBEITSANLEITUNG