

ARBEITSPLATTEN- ÖL

VORBEREITUNG

- Die Oberfläche vor dem Ölen mit 100er-Schliff, am besten auch mit 120er-Endschliff, glatt schleifen.
- Je gründlicher das Holz geschliffen ist, desto besser kann es geölt werden.

ARBEITSSCHRITTE

1. ANSTRICH

- Das Arbeitsplattenöl bis zur Sättigung mit Pinsel oder Flächenstreicher (keine Rolle und kein Lappen!) auftragen.
- Nach 30 bis 45 Minuten Überstände verteilen und gegebenenfalls mit Schwamm oder Baumwolltuch abnehmen.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden..
- Verbrauch: 1.0l auf 10m².

2. ANSTRICH

- Gleiches Vorgehen wie beim Erstanstrich mit geringerem Verbrauch.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 0.8l auf 10m².
-

3. ANSTRICH

- Notwendig auf strapazierten Oberflächen (z.B. in Küche und Bad).
- Gleiches Vorgehen wie beim Erst- und Zweitanstrich mit geringerem Verbrauch.
- Trockenzeit: 16-24 Stunden.
- Verbrauch: 0.4l auf 10m².

WEITERBEHANDLUNG

- Sehestedter Pflegeöl (zur Ausbesserung von besonders beanspruchten Flächen).
- Sehestedter Chitowachs (Siehe: Arbeitsanleitung Fußbodenpflege).
- Sehestedter Carnauba-Bohnermilch (zur Nachpflege von zusätzlich gewachsenen Oberflächen).

REINIGUNG

- Sehestedter Intensivreiniger (normale und intensive Reinigung).
- Sehestedter Fußbodenseife mit Carnaubawachs.

WEITERE INFORMATIONEN

- Erhältliche Gebindegrößen: 40ml, 0,375l, 0,75l.

ARBEITSANLEITUNG