

VORLACK

ERSTLACKIERUNG

VORBEREITUNG

- Die geschliffene, nicht sägerauhe Holzoberfläche muss so aufgebaut sein, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Je feiner das Holz geschliffen ist, desto besser wird das Anstrichergebnis.
- Reinigen der Flächen, gegebenenfalls Schleifen. Für den Endschliff mindestens 120er Körnung verwenden.
- Soweit erforderlich, Harzgallen ausstechen oder ausbrennen.
- Löcher und Unebenheiten mit Sehestedter Lackspachtel füllen und glätten.
- Anschleifen.
- Grundanstrich mit Sehestedter Grundieröl vornehmen. Bei Weichholz unbedingt ein Bläueschutz-Grundieröl verwenden.

LACKIERUNG

- Vorlack auf den vorbereiteten Untergrund unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufbringen.
- 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.
- Zwischenschleifen
- Ein bis zwei dünne Deckschichten mit dem Vorlack oder besser mit einer Sehestedter Leinöl-Lackfarbe mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole auftragen.
- Jeweils mindestens 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.
- Alle drei Anstriche möglichst zügig, am besten mit einem Flächenstreicher, vornehmen.

RENOVIERUNGSENDLACKIERUNG

VORBEREITUNG

- Im Innenbereich auf gering beanspruchten Flächen kann dieser Lack auch als Endlackierung verwendet werden. Er trocknet matt auf und haftet auf den meisten alten Anstrichen.
- Altanstrich säubern und ggf. anschleifen.
- Soweit erforderlich, Löcher und Unebenheiten mit Sehestedter Lackspachtel füllen und glätten.
- Anschleifen nur wenn mit dem Lackspachtel gearbeitet wurde.
- Grundanstrich mit Sehestedter Grundieröl vornehmen, wenn das Holz sehr trocken ist.

LACKIERUNG

- Mindestens zwei Deckschichten mit dem Vorlack auftragen.
- 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten und Zwischenschliff durchführen.

ARBEITSANLEITUNG

RENOVIERUNG EINES HOLZANSTRICHS AUF KUNSTHARZBASIS / WÄSSRIG / ÖLIG):

VORBEREITUNG

- Altanstrich restlos entfernen um Abblätterungen zu vermeiden.
- Grundanstrich mit Sehestedter Grundieröl vornehmen. Bei Weichholz unbedingt ein Bläueschutz-Grundieröl verwenden.
- 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.

LACKIERUNG

- Vorlack auf den vorbereiteten Untergrund unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufbringen.
- 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.
- Zwischenschleifen.
- Ein bis zwei dünne Deckschichten mit dem Vorlack oder besser mit einer Sehestedter Leinöl-Lackfarbe auftragen.
- Wieder mindestens 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.

VERWENDUNG ALS WEISSER UNTERGRUND FÜR ÖLLASUREN

VORBEREITUNG

- Untergrund säubern und ggf. anschleifen.

LACKIERUNG

- Vorlack einmalig auftragen.
- Nach 24 Stunden kann lasiert werden.

WEITERE INFORMATIONEN

- Erhältliche Gebindegrößen: 0,04l, 0,375l, 0,75l, 2,5l.
- Verbrauch: 1,0 Liter auf 10m² pro Anstrich.

ARBEITSANLEITUNG