

# SCHNEXAGON

---

## ANWENDUNGSBEREICH

### GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Hochbeete, erhöhte Beete, Kübel, Gewächshäuser und andere mit senkrecht zum Boden stehenden Barriereflächen.
- Holz, Naturstein, Terracotta, Ton, Beton, Glas, Metalle (Zink, Stahl, Kupfer) und Kunststoffe (kein PVC).

## ARBEITSSCHRITTE

### VORBEREITUNG

- Barriereflächen müssen senkrecht zum Boden stehen. Ideal ist eine leichte Neigung zur Schneckenseite.
- Ritzen, Löcher und andere Durchgangsöffnungen (> 5mm) für Schnecken dürfen nicht vorhanden sein.
- Die zu behandelnden Gefäße / Hochbeete sollten sauber, trocken & frei von trennenden Verunreinigungen, wie z.B. Fett, Wachs oder Öl sein.
- Es ist möglich vorab einen Grundanstrich aufzubringen. Dafür empfehlen wir z.B. die Sehestedter Leinöl-Außenlasur.

### ANSTRICH

- Verarbeitungstemperatur: 5 - 30°C.
- Anstrich aufrühren.
- Mit einem Pinsel ca. 10 cm oberhalb des Erdbodens einen mindestens 8cm breiten Anstrichstreifen auftragen. Es ist wichtig, dass der Anstrichstreifen breiter ist als eine Schnecke lang, da ein Überkriechen des Anstrichs nur auf diese Art effektiv verhindert werden kann.
- Bis zur vollständigen Trocknung vor Feuchtigkeit schützen.
- Die Trocknungszeit beträgt ca 24 Stunden (Zeitangaben bezogen auf 23°C/50% rF).
- Der Witterung ausgesetzte Flächen nach 6-8 Wochen nachstreichen.
- Sicherheitshinweise auf Gebinde beachten.

## WEITERE INFORMATIONEN

- Erhältliche Gebindegrößen: 0,375l
- Verbrauch: 70–100ml/m<sup>2</sup>. Ergiebigkeit: ca.30l/m (bei 10cm hohem Anstrichstreifen).
- Weitere Daten zum Produkt können dem Sicherheitsdatenblatt sowie Technischem Merkblatt entnommen werden.

---

# ARBEITSANLEITUNG