



Arbeitsanleitung

Fußbodenpflege mit Chitowachs

Für Fußböden aus Holz, Kork, Linoleum und Stein

Vorarbeiten:

Vor dem Wachsen empfiehlt sich die Vorbehandlung des Fußbodens mit *Sehestedter Fußboden-Hartharzöl*, da Wachs nicht die Fähigkeit besitzt porentief in das Holz einzudringen (siehe hierzu die Arbeitsanleitung zum *Sehestedter Fußboden-Hartharzöl*).

Auftrag:

Das *Chitowachs* mit einem Baumwolllappen oder einer Bohnermaschine (beiges Auftragspad) dünn auftragen.

Bei der Erstbehandlung sollten mindestens zwei dünne Aufträge aufgebracht werden. Anschließend lassen sich beliebig viele Aufträge durchführen. Nach jedem Auftrag 10 bis 20 Minuten später stets polieren (weißes Polierpad).

Verbrauch: ca. 20m²/l pro Auftrag.

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Weiterbehandlung:

Regelmäßiges Säubern des gewachsenen Fußbodens mit:

- *Sehestedter Fußbodenseife mit Carnaubawachs*.
- *Sehestedter Carnauba-Bohnermilch* (kann dem letzten Wischwasser zugegeben werden).

Gebindegrößen:

0,04l, 0,375l, 1,0l, 2,5l, 10,0l.